

# Monteringsvejledning: Skamol Primer

---



**1** Skamol Primer er klar til brug og skal ikke fortyndes.



**2** Skamol Primer påføres den side af SkamoEnclosure Board, hvor der skal påføres puds.



**3** Umiddelbart efter Skamol Primer er påført, kan der påføres puds.

## Anvendelsesområde

Skamol Primer påføres den siden af SkamoEnclosure Board, hvor der skal påføres Skamol Smooth Plaster eller Skamol Structural Plaster.

Skamol Primer er klar til brug og skal ikke fortyndes.

- A** Fjern støv fra overfladen af SkamoEnclosure Board.
- B** Skamol Primer påføres SkamoEnclosure Board i et jævnt lag med pensel, rulle eller sprøjte.
- C** Det ses tydeligt, når SkamoEnclosure Board er mættet med Skamol Primer.
- D** SkamoEnclosure Board er klar til at få påført Skamol Smooth Plaster eller Skamol Structural Plaster ca. 30 minutter efter Skamol Primer er påført.

## Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark  
Tel.: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)