

# Monteringsveiledning: Skamol Primer

---



**1** Skamol Primer er klar til bruk og skal ikke tynnes ut.



**2** Skamol Primer påføres på den siden av SkamoEnclosure Board der du skal påføre puss.



**3** Du kan påføre puss rett etter at du har påført Skamol Primer.

## Bruksområde

Skamol Primer påføres på den siden av SkamoEnclosure Board du skal påføre Skamol Smooth Plaster eller Skamol Structural Plaster på.

Skamol Primer er klar til bruk og skal ikke tynnes ut.

- A** Fjern støv fra overflaten av SkamoEnclosure Board.
- B** Påfør Skamol Primer på SkamoEnclosure Board i et jevnt lag med pensel, rull eller sprøyte.
- C** Du ser tydelig når SkamoEnclosure Board er mettet med Skamol Primer.
- D** SkamoEnclosure Board er klar til påføring av Skamol Smooth Plaster eller Skamol Structural Plaster ca. 30 minutter etter at Skamol Primer er påført.

## Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark  
Tel.: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)