

# Monteringsvejledning: Skamol Structural Plaster



**1** Klargør SkamoEnclosure Board.



**2** Mix Skamol Structural Plaster med vand efter det angivne blandingsforhold.



**3** Påfør Skamol Structural Plaster i en jævn tykkelse på 2 til 8mm.

## Anvendelsesområde

Skamol Structural Plaster bruges som slutpuds på SkamoEnclosure Board.

Det anbefales ikke at tænde op i pejsen, før Skamol Structural Plaster er fuldt hærdet.

- A** Fjern støv fra overfladen af SkamoEnclosure Board.
- B** Påfør Skamol Primer på de overflader af SkamoEnclosure Board, hvor der skal påføres Skamol Structural Plaster.
- C** Ved samlinger bruges Skamol Joint Tape for at forhindre revnedannelser.
- D** For at styrke SkamoEnclosure Boards kan Skamol Mesh påsættes med pudsen.
- E** Hjørner beskyttes med Skamol Corner.
- F** Skamol Structural Plaster blandes i forholdet 3,6 til 4,1L rent vand per 20kg sæk:
  - 2,5L vand hældes i en blandingsspand
  - Under kraftig omrøring tilsættes hele Skamol Structural Plaster-sækkens indhold (20kg)
  - De resterende 1,1 til 1,6L vand tilsættes blandingen indtil den ønskede konsistens opnås
  - Blandingen mixes kraftigt i minimum 5 minutter
  - Efter mixning kan Skamol Structural Plaster anvendes i 30 til 60 minutter
- G** Skamol Structural Plaster påføres SkamoEnclosure Board med tandspartel for at opnå en jævn tykkelse (2 til 8mm). Derefter afrettes og filtses pudsen.
- H** Pejseomramningen kan efterbehandles efter hærdning (4 til 5 dage ved 20°C).

## Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark

Tel.: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)