

# Monteringsanvisning: Skamol Structural Plaster



1 Forbered SkamoEnclosure Boards.



2 Bland SkamoEnclosure Plaster med vann i henhold til det angitte blandeforholdet.



3 Påfør Skamol Structural Plaster i et jevn lag på 2 til 8mm.

## Påføring

SkamoEnclosure Structural Plaster brukes som en siste finpuss på SkamoEnclosure Boards.

Det anbefales ikke å tenne på i peisen før SkamoEnclosure Structural Plaster er fullstendig herdet.

- A Fjern støv fra overflaten på SkamoEnclosure Boards.
- B Påfør Skamol Primer på overflaten av SkamoEnclosure Boards før du bruker Skamol Structural Plaster.
- C Skamol Joint Tape brukes til å forhindre sprekkdannelser i skjøtene.
- D For å tilføye SkamoEnclosure Boards ekstra styrke kan Skamol Mesh brukes med Skamol Structural Plaster.
- E Hjørner beskyttes med Skamol Corner.
- F Skamol Structural Plaster skal blandes ut med 3,6 til 4,1 Liter rent vann per 20kg sekk:
  - Hell 2,5 Liter vann i en blandebøtte
  - Rør kraftig og tilsett alt innholdet i sekken med Skamol Structural Plaster (20kg)
  - Resten av vannet, 1,1 til 1,6 Liter, tilsettes etter hvert til ønsket konsistens oppnås
  - Bland godt i minst 5 minutter
  - Etter blanding kan Skamol Structural Plaster brukes i 30 til 60 minutter
- G Skamol Structural Plaster påføres på SkamoEnclosure Board med en tannsparkel for å oppnå et jevnt lag (2 til 8mm).  
Deretter glattes laget ut.
- H Veggen bak ildstedet er klar etter herding (4 til 5 dager ved 20°C).

## Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark  
Tel.: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)